



**S1**

Bohren Sie mit einer 4,5 cm Lochsäge ein Loch durch die Außenwand.



**\*M\***

Eine 4,5 cm Lochsäge passt auf ein standardmäßiges DN40 HT-Rohr.



**S2**

HT-Rohr von außen nach innen einsetzen.

\*Hinweis: Das HT-Rohr gleitet bis zum „T“ am Ende des Rohrs. Dies ermöglicht Raum zwischen der Kappe und der Außenwand für den Luftstrom.



### Step 3

Attach one end of the hose to the PVC pipe on the inside of the structure.

\*Note: the pipe can be cut shorter depending on the depth of the wall it is going through.