

Manuel d'installation - Raccord de ventilation



Étape 1

Percez un trou dans le mur extérieur à l'aide d'une scie cloche de 4,5 cm.



Remarque

Une scie cloche de 4,5 cm s'adapte à un tuyau HT standard DN40.



Étape 2

Insérer le tube HT de l'extérieur vers l'intérieur et le coller/étancher.

*Remarque: le tube HT glisse jusqu'au "T" à l'extrémité du tube. Cela permet de laisser de l'espace entre le capuchon et la paroi extérieure pour le flux d'air.



Étape 3

Fixez une extrémité du tuyau au tube en PVC à l'intérieur du mur extérieur.

*Remarque: le tuyau peut être coupé plus court en fonction de la profondeur du mur qu'il traverse.



Étape 4

Installer des moustiquaires et des brise-vent. Différentes options sont disponibles à cet effet, selon vos souhaits. Dans tous les cas, la sortie du tube doit être protégée du vent et des insectes.



*Remarque: le tube peut également être raccourci à l'extérieur en fonction de l'élément de protection souhaité.

Alternative pour les parois de tôle fines par exemple:

ToMTuR Bride

