

Installationsanweisung - Seitenwechsel des Rührwerks



Schritt 1

Identifizieren Sie das lange Ende des Rührstabs. Dies ist das Ende, an dem der Griff befestigt wird.



Schritt 2

Identifizieren Sie das kurze Ende des Rührstabs.



Schritt 3

Greifen Sie in den Behälter und ziehen Sie das kurze Ende des Rührstabs heraus. Dieser soll fest sitzen, also muss kräftig gezogen werden, um ihn heraus zu bekommen.

*Hinweis: Durch starkes Ziehen wird der Rührstab nicht beschädigt.



Schritt 4

Drehen Sie den Behälter um und ziehen Sie das lange Ende des Rührstabs aus dem Loch.

*Hinweis: Eine oder beide Dichtungsringe können in dem Loch des Behälters bleiben. Sie sollten die Dichtungsringe von dem Behälter entfernen, bevor Sie den Rührstab wieder in den Behälter einsetzen.



Schritt 5

Legen Sie die Unterlegscheibe auf das kurze Ende der Stange.



Schritt 6

Setzen Sie den Dichtungsring auf das kurze Ende der Stange auf die Unterlegscheibe auf.

Wiederholen Sie diesen Vorgang am langen Ende der Stange.



Schritt 7

Setzen Sie das lange Ende der Rührstange (mit Unterlegscheibe und Dichtungsring) in die Seite des Behälters, an der Sie Ihren Griff installieren möchten.
*Hinweis: es muss fest sitzen! Drücken Sie also fest, damit der Dichtungsring durch das Loch springt.



Schritt 8

Stecken Sie das kurze Ende des Rührstabs (mit Unterlegscheibe und Dichtungsring) in das Loch in den Behälter.

*Hinweis: Dies ist der schwergängigste Teil und kann einige Mühe erfordern. Die Rührstange ist aber sehr stabil und wird trotz Einsatz von Gewalt nicht brechen.